

01.14. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ

Розетка предназначена для соединения большого количества электрических цепей радиотехнического устройства и является частью штепсельного разъема.

Розетка состоит из нижнего 10 и верхнего 5 корпусов, контактной колодки 9, вкладыша 8, гнезд 7 и 11, входной гайки 2, хомута 1, гайки 6, колец 3, 4 и других деталей.

В гнезда розетки вставляется ответная часть разъема — вилка (на чертеже не показана), которая закрепляется гайкой 6, обеспечивая надежное соединение проводов. Гайка 2 и хомут 1, соединенные винтами 13, обеспечивают механическое крепление розетки к кабелю. Резиновое кольцо 4 уплотняет соединение кабеля с розеткой.

Контрольные вопросы

- 1. Назовите разрез, выполненный на главном изображении.
- 2. Укажите на чертеже изображение выносного элемента.
- 3. Укажите недостающие проекции точек K, M и N. На каких поверхностях они находятся?
 - 4. Укажите детали, выполненные из пластмассы.
- 5. Почему разрез деталей 7 и 11 на изображении $A\!-\!A$ показан чернением?
 - 6. Расшифруйте условное обозначение резьбы М35 х 1,5.
 - 7. Укажите детали токопроводящей системы.
 - 8. Сколько отверстий имеет вкладыш 8?
 - 9. Объясните, для чего служит гайка 6.